

# Absima LC 2.0 laturin käyttöohjeet

Katso ohjevideo meidän Lipo info sivulta: [hobbyfactory.fi/liponlataus](http://hobbyfactory.fi/liponlataus)

Laturin käyttö

- Kytke ensin laturi seinään
- Katso että valittuna on LiPo ohjelma.
- Kytke 2s tai 3s akun balancerijohto laturiin ja laita akku lipo pussiin
- Laturi lähtee automaattisesta lataamaan, valo muuttuu punaiseksi
- Kun led valo vaihtuu vihreäksi lataus on valmis
- Älä ikinä lataa akkua ilman valvontaa**
- Lataa akkua palamattomalla alustalla ilman lähellä olevaa palokuormaa



**-Ajon jälkeen älä ikinä jätä akkua tyhjäksi eikä autoon kiinni vaan lataa akku**

-Jos tulee pidempi tauko ajamiseen lataa akku Li-Sto ohjelmalla, eli Lipo Storage ohjelmalla. Tämä lataa akun noin puoli täyteen joka on paras jännite säilytykseen.

-LiHV ohjelmaa saa käyttää vain LiHV akkujen kanssa. **ÄLÄ IKINÄ LATAA LiPo akkua LiHV ohjelmalla.**

-Mikäli akku ei suostu latautumaan katso lisätiedot akkukennojen mittaukseen Lipo Info sivulta